



Preserva Wood® Base neutre semi-transparente



FICHE TECHNIQUE

Description du produit

Preserva Wood® La base neutre semi-transparente à base d'huile de Preserva Wood est offerte dans une grande variété de couleur. Elle permet de teindre le bois pour mettre en valeur sa beauté naturelle tout en offrant une protection supérieure.

Surface à Teindre

- Bois neuf ou existant
- Clôtures
- Terrasses
- Parements
- Maison en bois rond
- Bardeaux de bois

Rendement

Bois lisse

350 à 400 pieds carrés
par gallon

Bois brut

175-225 pieds carrés
par gallon

Informations techniques

Base: Résine alkyde

Solvant: Essence minérale

Temps de séchage: 24 à 48 heures selon la température et l'humidité.

% de solides en poids

74%

Poids 7.78 lbs/gal

Type de pigment Organique

COV inférieur à 250 g/l

Garantie

Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de la performance de ce produit lorsqu'il est appliqué sur une surface correctement préparée selon les instructions de l'étiquette, le fabricant remplacera le produit ou remboursera le prix d'achat au choix du fabricant. Preuve d'achat requise, photographie et description de la réclamation.

Préparation

Une préparation adéquate de la surface est essentielle pour maximiser la performance du produit. Preserva Wood® doit pouvoir pénétrer dans le bois. Le bois doit être propre et sec avant l'application de la teinture. Les planches épaisses ou mouillées doivent avoir séchées pendant trois semaines. Les taches noires persistantes sur le bois mouillé sont de la moisissure ou du mildiou. Utilisez un produit approuvé pour les tuer avant de teindre. Aussi, nettoyez la saleté et le pollen avec un nettoyant doux, de l'eau et une brosse pour récuser la terrasse ou une laveuse à pression en mode basse pression. Tout autre revêtement doit être retiré afin d'optimiser la pénétration du produit dans le bois.

Remuez

Remuez la teinture souvent et suffisamment durant l'utilisation afin d'homogénéiser le mélange.

Test

Vérifiez la pénétration de la teinture et son résultat avant de l'appliquer sur toute la surface.





Preserva Wood® Base neutre semi-transparente



FICHE TECHNIQUE

Application

Assurez-vous que le temps soit sec 24 h avant et après l'application de la teinture. Appliquez le produit à l'aide d'un pinceau à teinture à l'huile ou d'un applicateur à teinture. Il est aussi possible de pulvériser Preserva Wood® sur les surfaces verticales; repassez ensuite au pinceau. N'utilisez pas de rouleaux. Appliquez la quantité de teinture absorbée facilement par le bois. **APPLIQUEZ UNE SEULE COUCHE!** Teignez les planches sur toute leur longueur en étalant le produit uniformément. Appliquez la teinture sur un bois frais et sec lorsqu'il fait entre 16 et 32 °C. N'appliquez pas la teinture en pleine chaleur! Utilisez un chiffon pour retirer l'excédent (qui reluit) de la surface au plus tard 20 minutes après l'application. Ne laissez pas des flaques de teinture sécher à la surface du bois. Trempez les chiffons huileux dans l'eau immédiatement après leur utilisation.

POUR LES SUBSTRATS DE BOIS SEULEMENT!

Nettoyage

Trempez les chiffons, linges ou tissus gorgés d'huile dans un récipient rempli d'eau durant une semaine, afin d'éviter leur inflammation spontanée (feu). Ensuite, essorez-les et laissez-les sécher à plat dehors loin de matières combustibles, comme le bois ou le papier. Jetez-les lorsqu'ils seront complètement secs. Nettoyez les outils et l'équipement avec un diluant à peinture. Scellez les récipients entamés. Entreposez-les à un endroit frais et sec, loin des sources de feu. Jetez les récipients de teinture vides selon les réglementations locales.

Attention

Les chiffons, laines d'acier ou déchets imbibés de Preserva-Wood® peuvent prendre feu spontanément s'ils sont jetés inadéquatement. Tout de suite après l'usage, placez les chiffons, les laines d'acier et les déchets dans un récipient métallique scellé et rempli d'eau.

Entretien

Nettoyez les surfaces teintes à l'aide d'un nettoyant doux pour retirer les saletés et le pollen. Réappliquez une fine couche de teinture lorsque le bois est sec et exempt de moisissures afin d'optimiser l'absorption du produit. N'en appliquez pas trop.

Exposition au plomb

MISE EN GARDE! Le décapage de peinture, par le sablage, le grattage ou autre, risque de générer de la poussière ou des vapeurs contenant du plomb. Une exposition aux poussières ou vapeurs de plomb risque de provoquer des blessures graves, comme des lésions cérébrales, surtout chez les enfants et les femmes enceintes. Portez un respirateur approuvé par la NIOSH afin de limiter votre exposition au plomb. Nettoyez soigneusement : passez l'aspirateur doté d'un filtre HEPA, puis passez la serpillière. Avant de commencer, consultez la « Trousse d'information sur le plomb » et découvrez comment vous en protéger, vous et votre famille.

www.canada.ca

Pour nous joindre

1 800 797-2537

info@preservaproducts.com

Preserva Products, ltée.

12860, avenue Earhart

Auburn (Californie) 95602

