



## Teinture de couleur bois pour terrasse et parement



Série 19200

### Description du produit

La teinture de couleur bois pour terrasse et parement Cabot® est spécialement formulée avec un mélange unique de résine et d'huile pour fournir un fini supérieur et naturel au bois nu. Facile à appliquer, la teinture colorée pour bois Cabot assombrit légèrement le bois lorsqu'elle est d'abord appliquée, laissant un fini mat aux tons translucides, lequel prend l'aspect d'une teinte de bois naturel avec le temps. À utiliser sur le bois extérieur neuf ou remis à neuf seulement, y compris sur les terrasses, les parements, les clôtures et les boiseries. Convient également pour une utilisation sur les bardeaux, les bardeaux de fente et les maisons en rondins.

### Utilisations recommandées

- Bois extérieur neuf ou remis à neuf seulement
- Terrasses
- Parement
- Clôtures
- Boiseries
- Bardeaux
- Bardeaux de fente
- Maisons en rondins

### Impact sur l'environnement

Ce produit est en conformité avec les exigences fédérales sur les COV (Composés Organiques Volatils) pour les revêtements architecturaux spécialisés en vertu des règlements actuels. Appelez les Services et soutien techniques de Cabot pour obtenir des informations supplémentaires relatives aux décisions actuelles sur les COV.

### Nettoyage et élimination

Nettoyez les pinceaux et les équipements au savon et à l'eau. Éliminez tout pot vide ou toute partie non utilisée conformément aux règlements locaux, fédéraux et de l'État.

**DANGER :** Les chiffons, la laine d'acier et les déchets imbibés de ce produit peuvent s'enflammer spontanément s'ils sont mis au rebut de façon inadéquate. Immédiatement après chaque utilisation, placez les chiffons, la laine d'acier et les déchets dans un conteneur en métal rempli d'eau et scellé. Éliminez-le conformément aux réglementations locales.

### Restrictions

Ne pas appliquer en plein soleil, sur des surfaces chaudes, ou lorsque la température de l'air ou de la surface est inférieure à 50 °F (10 °C) ou qu'elle peut tomber en dessous de 50 °F (10 °C) pendant 48 heures après l'application. Ne pas l'appliquer sur des surfaces humides ou mouillées ou lorsque la pluie est imminente. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Ne pas diluer. Ne pas teinter. Protégez les conteneurs contre le gel. Ne pas appliquer sur des surfaces déjà peintes ou scellées. **Utilisation en extérieur seulement.**

### Données techniques

Hydrofuge : Oui

Temps de séchage : Environ 24 heures en fonction de la température et de l'humidité.

Poids : 8,47 lb/gal. (3,84 kg/3,78 L)

Point d'éclair : 201 °F (94 °C)

Épaisseur de pellicule : S/O

Résistante à la moisissure : Oui

Solides en % (poids) : 23 %

Solides en % (volume) : 22 %

Pigment en % (poids) : 1,2 %

Viscosité : Coupe de Ford n° 4, 14-18 secondes

Type de pigment : Oxyde ferrique trans et noir de carbone

Type de véhicule : Alkyde

Type de solvant : Eau ; alcool ester ; éther monopropylrique de l'éthylène glycol

Teneur en COV : Moins de 250 g/L

### Information sur les couleurs

Disponible en cinq couleurs complètement préparées. Ne pas teinter.

### Composition et finition

Composition : Alkyde

Finition : Mate colorée

### Couverture

Environ 250 à 350 pieds carrés (23-33 m<sup>2</sup>) par gallon (3,78 L) sur le bois lisse, environ 100 à 200 pieds carrés (30-60 m<sup>2</sup>) sur le bois rugueux.

### Emballage/Conteneurs

Emballage : Disponible en conteneurs d'un gallon (3,78 L). Couleurs sélectionnées disponibles en conteneurs de cinq gallons (18,9 L).

## Préparation de la surface

Assurez-vous que surface est exempte de toute saleté, taches de moisissure, fibres de bois libres et autres matières étrangères. Pour être efficace, une teinture doit pouvoir pénétrer. Les surfaces doivent être en bon état et absolument sèches (l'humidité doit être inférieure à 15 %, ou le bois doit être exposé à un temps sec pendant au moins trois à cinq jours). Préparez préalablement les surfaces teintées ou altérées par les intempéries avec les produits Cabot® Problem-Solver® suivants : Wood Cleaner (Nettoyeur pour bois), Wood Brightener (Brillanteur pour bois) ou Wood Strippers (Décapants pour bois). Pour les surfaces non traitées et altérées par les intempéries, il peut être nécessaire d'enlever complètement toutes les fibres de bois libres en les frottant avec une brosse à poils raides ou par ponçage.

**Moisissure** : Toute tache de moisissure présente sur la surface avant l'application de la teinture doit être enlevée avec le nettoyeur pour bois Cabot® Problem-Solver®. Les taches de moisissure ne sont pas causées par le revêtement, ni ne représente un défaut du revêtement. Ce produit contient des agents qui inhibent la croissance de moisissures sur le feuil du revêtement.

**Saignement (extractif) du bois** : Le saignement (extractif) du bois n'est pas causé par le revêtement, ni ne représente un défaut du revêtement. Pour enlever la décoloration causée par le saignement (extractif) du bois, utilisez le brillanteur pour bois Cabot® Problem-Solver®. Suivez les instructions sur l'étiquette.

**NOTE À L'UTILISATEUR** : L'aspect de la finition varie en fonction de la porosité de la surface du bois. **Pour s'assurer d'obtenir l'aspect désiré et un temps de séchage approprié, terminez toujours une petite zone d'essai avant de procéder à l'application.**

## Application

Ne pas appliquer de façon excessive. Remuez et mélangez bien avant et pendant l'utilisation. Si le projet nécessite plus d'un récipient, mélangez tous les conteneurs ensemble pour s'assurer de l'uniformité. Appliquez avec des pinceaux en nylon ou en polyester ou à l'aide d'équipements de pulvérisation professionnels. Dans le cas d'une pulvérisation, repassez toujours à l'aide d'un pinceau immédiatement. Appliquez à de petites sections à la fois (deux à trois planches) pour éviter les marques des raccords. **Appliquez une couche seulement.** Nettoyez les pinceaux et les équipements au savon et à l'eau.

## Précautions

**DANGER DE COMBUSTION.** Garder hors de portée des enfants. Les matériaux utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter.

**PREMIERS SOINS** : Contient éther monopropylrique de l'éthylène glycol. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement.

CNCL 3.3

Pour obtenir des informations supplémentaires concernant la sécurité et les dangers d'intoxication chronique, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité de ce produit.

TÉLÉPHONE EN CAS D'URGENCE MÉDICALE : 1-888-345-5732

## Garantie limitée

Si ce produit ne réagit pas conformément au mode d'emploi après une application en ayant suivi les directives de ce dernier, Cabot® remplacera ce produit ou le remboursera à son prix d'achat, selon la volonté du client. Cabot décline toute autre garantie tacite ou expresse. Cabot ne fournira pas ni n'assurera la rémunération de la main d'œuvre pour l'enlèvement ou l'application du produit. Cette garantie exclut tout dommage accessoire ou indirect. Cette garantie vous octroie des droits légaux spécifiques, et vous pouvez disposer d'autres droits qui varient en fonction de l'État.



100 Hale St., Newburyport, MA 01950 800-US-STAIN  
www.cabotstain.com

01/12